



**NIEMALS** beengte Räume ohne Genehmigung und vorgängiger Kontrolle betreten.

### Das wichtigste in Kürze

- Arbeiten in Räumen mit engen Platzverhältnissen erfordern nachfolgende höhere Sicherheitsvorkehrungen:
  - Vor dem Betreten des Raumes ist sicherzustellen, dass jede Energiequelle ausgeschaltet ist, die Atmosphäre auf ausreichenden Sauerstoffgehalt getestet wurde und dass keine gefährlichen Gase vorhanden sind.
  - Die Luft wird vor und während der gesamten Dauer der Arbeiten analysiert.
  - Die Ausrüstung für die Luftmessungen und die PSA werden vor jedem Betreten kontrolliert und getestet.
  - Rollen und Verantwortlichkeiten sind klar definiert und die nötigen Instruktionen wurden durchgeführt.
  - Die Arbeitserlaubnis liegt vor und sieht die Rettungsmittel vor.
  - Es gibt eine Aufsicht, die für einen reibungslosen Ablauf und für eine gute Kommunikation sorgt und im Notfall die Evakuierung einleitet. Der Notfallplan wird regelmässig auf seine Wirksamkeit getestet.



**Weiterführende Dokumente (nur für den internen Gebrauch)**

- [Arbeitsanweisung Einstieg in Schächte](#)